



Anschlüsse 6-fach aktiver Verteiler / HUB



Alle sechs I/O haben die gleichen internen Anschlüsse und besitzen keine Prioritäten.



www.modellbahnelektronik.ch