


Anschlüsse von Magnetartikeln an den Decoder mit manueller Schaltung



Die mittlere Anschlussklemme wird zum gemeinsamen Leiter des Weichenantrieb geführt (hier braun). Die Linke Anschlussklemme (grün) und Rechte (rot) Anschlussklemme wird zum Spulenanschluss geführt.

Zum manuellen Schalten muss der Taster betätigt werden.

