# **Bedienungsanleitung**Vierfach DCC Lichtsignal Decoder für Blocksignale



© Mai 2023 – modellbahnelektronik.ch.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen und Reproduktionen in jeglicher Form bedürfen der schriftlichen Genehmigung von modellbahnelektronik.ch. Technische Änderungen vorbehalten.

# Inhalt

1.0	Verwendungszweck	3
	Anschluss des Decoders	
	Einstellen einer neuen Weichenadresse	
4.0	Technische Daten	6
	Rechtliche Hinweise	

# **Vorwort**

Sie haben für Ihre Modelleisenbahn eine modernen DCC Lichtsignal Decoder aus der Produktpalette von <u>modellbahnelektronik.ch</u> erworben. Vielen Dank für Ihren Kauf. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Produkt. Sie erhalten auf den DCC Lichtsignal Decoder 24 Monate Garantie ab Kaufdatum.

Unsere Produkte zeichnen sich durch leichte Bedienbarkeit, einfaches Handling bei der elektrischen Installation sowie ein durchdachtes Programmierkonzept aus. Alle unsere Produkte wurden in der **Schweiz** entwickelt und werden in der **Schweiz** produziert.



#### Bitte beachten Sie!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Auch wenn Sie keine besondere technische Vorbildung haben, hilft Ihnen diese Anleitung schrittweise bei der sicheren und sachgerechten Installation. Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf, damit Sie später bei eventuellen Störungen wieder die Funktionsfähigkeit herstellen können. Alle unsere Produkte werden vor der Auslieferung einem intensiven Test unterzogen. Wir garantieren für einen fehlerfreien Betrieb, wenn Sie nach dieser Anleitung vorgehen. Bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

# 1.0 Verwendungszweck


Der moderne vierfach DCC Lichtsignal Decoder eignet sich zur Ansteuerung von vier Blocksignalen. Dabei erfolgt die Ansteuerung der Lichtsignale vorbildgerecht d.h.

Die Stromversorgung des DCC Decoders kann über den Boosterkreis (Gleisanschluss / Ringleitung) oder über einen separaten Modellbahntrafo erfolgen.

Unser DCC Decoder ist in HO- / TT- oder N-Anlagen einsetzbar und zeichnet sich durch einfache Installation, eine schnelle Montage sowie eine einfache Bedienung durch Selbstlernende Weichenadressen aus.

#### 2.0 Anschluss des Decoders

#### Anschlüsse des Decoders



Skizze 1. Anschlüsse des Decoders

# 2.1 Anschluss an die Spannungsversorgung

Der Anschluss des vierfach Decoders an die Wechselspannungs- Stromversorgung erfolgt über den zweipoligen Klemmverbinder gemäss Skizze 1 an den Stromversorgungsklemmen.

Ist am Einbauort des Decoders keine Wechselspannungsversorgung verfügbar, können Sie den Decoder auch über die Digitalspannung der Zentrale mit Strom versorgen. Dazu sind die Anschlüsse der PWR-Klemme mit dem Modellbahntrafo oder der Digitalspannung einer Zentrale (Schiene oder Ringleitung – bevorzugt Ringleitung). Bitte schliessen Sie den Decoder so oft als möglich an einen handelsüblichen Modellbahntrafo an. Dies spart "teuren" Digitalstrom.


Wenn die Spannungsversorgung des Decoders eingeschaltet ist muss die die grüne LED dauerhaft aufleuchten.

# 2.2 Anschluss an das Digitalsystem

Das DCC-Digital-Signal wird über die DIG Klemme gemäss Bild 1 an den Decoder angeschlossen. Erkennt der Decoder kein gültiges Digital Signal an den DIG-Klemmen signalisiert er dies durch das Blinken der grünen LED.

# 2.3 Anschluss von Blocksignalen

Schliessen Sie anschliessend die Lichtsignale an den Sig-04 anhand Skizze 2 an.



Skizze 2. Anschluss der Blocksignale an den Decoder

Wie die Skizze 2 zeigt, wird die mittlere Anschlussklemme zum gemeinsamen Leiter des Signals geführt (hier schwarzes Kabel). Die farblich markierten Anschlüsse grün und rot werden zum jeweiligen Anschluss des Signals geführt.



# 3.0 Einstellen einer neuen Signaladresse

Schliessen Sie den Decoder wie in Abschnitt zwei beschrieben an. Wenn die Spannungsversorgung des Decoders eingeschaltet ist muss die die grüne LED dauerhaft aufleuchten. Damit signalisiert der Decoder den ordnungsgemässen Betrieb.

Drücken Sie den Programmiertaster auf der Decoderplatine solange bis die grüne Leuchtdiode verlischt. Der Decoder befindet sich jetzt im "Schaltadressen lernen Modus", dies signalisiert er Ihnen dadurch, dass die grüne LED dauerhaft verlischt. Lassen Sie jetzt den Programmiertaster los.

Schalten Sie jetzt über Ihre Digital-Zentrale die erste Weichenschaltadresse die Sie dem Decoder zuordnen möchten. Alle anderen Signalausgänge werden dann auf die folgenden Weichenadressen gesetzt. Wenn die die grüne Leuchtdiode aufleuchtet war der Vorgang erfolgreich und der Decoder hat die neue(n) Signaladresse(n) dauerhaft gespeichert. Der Decoder ist jetzt einsatzfähig.

#### 4.0 Technische Daten

Digitalformat	DCC
Adressumfang Weichen-	DCC Adresse 1 bis 2040
schaltbefehle	
Voreingestellte Signal Ad-	3
resse	
Versorgungsspannung	Digitalspannung der Zentrale
	oder 14 bis 20 V Wechselspannung
	(Modellbahntrafo)
DC Ausgangstrom	8 x 500 mA, maximaler Dauerstrom
	1,5A
Kabel - Anschlussquerschnitt	ab 0,14 mm <sup>2</sup> bis max. 1,5 mm <sup>2</sup> Draht
	ab 0,14 mm <sup>2</sup> bis max. 1,5 mm <sup>2</sup> Litze
Abmessungen	54 X 70 mm (H x L)

#### **EMV Erklärung:**

Unser Produkt wurde entsprechend den harmonisierten europäischen Normen EN 55014 und EN 50082-1 entwickelt und nach der EU-Richtlinie 89/336/EWG (EMVG vom 09.11.92 Elektromagnetische Verträglichkeit) geprüft. Dieses Produkt entspricht den vorgeschriebenen gesetzlichen Bestimmungen.



## Information zur Entsorgung des Produktes:

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen und national geltenden Vorschriften sowie entsprechend der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).



## 5.0 Rechtliche Hinweise

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Der DCC Decoder ist dafür vorgesehen, nach den Bestimmungen dieser Anleitung in einer Modellbahnanlage eingesetzt zu werden. Das Produkt ist nicht dafür bestimmt, von Kindern unter 14 Jahren eingebaut zu werden. Zum bestimmungsgemässen Gebrauch gehört auch das Lesen, Verstehen und Befolgen dieser Bedienungsanleitung. Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäss.

Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte Kanten und Spitzen! Nur für trockene Räume geeignet. Jede Haftung für Schäden und Folgeschäden durch nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch, der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung, den Betrieb mit nicht für Modellbahnen zugelassenen, umgebauten und/oder schadhaften Transformatoren bzw. sonstigen elektrischen Geräten, eigenmächtigen Eingriffe, Gewalteinwirkung, Überhitzung, Feuchtigkeitseinwirkung u.ä. ist ausgeschlossen; außerdem erlischt der Gewährleistungsanspruch. Irrtum sowie Änderungen aufgrund des technischen Fortschrittes, der Produktpflege oder anderer Herstellungsmethoden bleiben vorbehalten.

Arnold, Digitrax, Lenz, Märklin, Trix, Conrad, Fulgurex, Feischmann, ROCO, Motorola und Zimo sind eingetragene Warenzeichen.

Aarau, im Januar 2020

# Anschlüsse von Blocksignalen an den Decoder



Die mittlere Anschlussklemme wird zum gemeinsamen Leiter des Signals geführt (hier schwarz). Der Anschluss grün und rot wird zum jeweiliegen Signalanschluss geführt. Für die LED in den Signalen sind Widerstände notwendig. Diese hängen meisst schon an den Anschlusskabeln.